

Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi

Model / EAN: 5905204696675

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Wentylator kolumnowy z funkcją grzania THF-2000 CoolHeat WiFi to inteligentne urządzenie 2w1, które zapewnia komfort przez cały rok – chłodzi latem i ogrzewa zimą. Dzięki nowoczesnej grzałce PTC i technologii Wheel Mill powietrze przepływa przez całą powierzchnię grzewczą, co gwarantuje szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w całym pomieszczeniu. Urządzenie oferuje dwie moce grzania (1000/2000 W), oscylację 80°, regulację temperatury od 15°C do 35°C, timer 1–12 h oraz tryb nocny z automatycznym przyciemnieniem wyświetlacza. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego LED, pilota zdalnego lub WiFi (aplikacja Tuya / Smart Life), co pozwala kontrolować urządzenie z dowolnego miejsca.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





Android



iOS

THF-2000 CoolHeat tak jak wiele urządzeń **Climative** możesz połączyć we wspólną sieć Tuya / Smart Life




1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart**, i postępować analogicznie.

3. Włącz klawiszem zasilania urządzenie **Climative THF-2000 CoolHeat**.

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.



2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”






5. Przytrzymaj guzik „**Wi-Fi**” na górze urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrgać.

7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.

8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk „**Wi-Fi**” przez **5s**, aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „**Małe urządzenia domowe**” jako „**Grzejnik (WiFi)**”.




climative





W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji – po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.



- Sterowanie temperaturą – regulacja w zakresie od 15°C do 35°C z dokładnością do 1°C i podglądem bieżącej wartości.
- Wybór trybu grzania – przełączanie pomiędzy niskim (1300 W) a wysokim (2000 W) poziomem mocy grzałki PTC.
- Tryb ECO – automatyczne dostosowanie mocy grzewczej do temperatury otoczenia w celu oszczędności energii.
- Tryb nawilżania – włączenie lub wyłączenie nawilzacza ultradźwiękowego (wydajność 50 ml/h), z możliwością pracy niezależnej lub równoległej z grzaniem.
- Oscylacja 80° – aktywacja ruchu obrotowego dla równomiernego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniu.
- Harmonogram i timer 1–24 h – planowanie czasu pracy urządzenia oraz automatyczne włączanie i wyłączenie.
- Zdalne sterowanie WiFi – obsługa wszystkich funkcji z poziomu aplikacji mobilnej Tuya / Smart Life z dowolnego miejsca.
- Powiadomienia push – informacje o stanie pracy.
- Wygaszanie ekranu – możliwość wyłączenia podświetlenia dla komfortu nocnego użytkowania.

Specyfikacja THF-2000 CoolHeat WiFi

Wymiary urządzenia :	21 x 21 x 69 cm
Wymiary paczki:	24.4 x 24.5 x 73.7 cm
Moc grzewcza:	1000/2000W
Zakres temperatury:	od 15°C do 35°C
Zasilanie:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Technologia:	Grzałka PTC
Rodzaj grzania:	Termowentylator
Sterowanie:	Pilot, aplikacja WiFi, panel
Waga netto:	5,0 kg
Waga brutto:	6,0 kg





9. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.



10. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia

„Harmonogram” działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu



11. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcję**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 12. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

13. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

14. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 13. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

