

climative

WENTYLATOR PRZENOŚNY - PORTABLE FAN
TRAGBARER VENTILATOR - PŘENOSNÝ VENTILÁTOR
PRENOSITELNÝ VENTILÁTOR - ПРЕНОСИМ ВЕНТИЛАТОР
HORDOZHATÓ VENTILÁTOR - VENTILATOR PORTABIL

FlexiGO

PL Instrukcja obsługi

GB User manual

DE Bedienungsanleitung


CZ Návod k obsluze


SVK Používateľská príručka

BG Ръководство за употреба

HU Felhasználói kézikönyv

ROU Manual de utilizare







Zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami i przestrzegaj ich przed uruchomieniem wentylatora.
Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.

Spis treści

1. Zasady bezpieczeństwa	
2. Budowa i użytkowanie urządzenia	
3. Czyszczenie i konserwacja	
4. Dane techniczne	

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono ustawione w odpowiednim miejscu do jego użytkowania oraz są pod nadzorem lub po udzieleniu im instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związanych z nim zagrożeń. Nie mogą jednak podłączać urządzenia do prądu, zmieniać jego ustawień, czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Wymianę baterii w urządzeniu może przeprowadzać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umiejętności.
- Ładuj urządzenie zgodnie z napięciem znamionowym.
- Ustaw wentylator na płaskiej, stabilnej i bezpiecznej powierzchni przed rozpoczęciem użytkowania.
- Odcłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego, gdy wentylator nie jest używany. Chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją, nie ciągnij za kabel zasilający.
- Upewnij się, że wentylator nie napotyka żadnych przeszkód podczas oscylacji.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do osłony wentylatora, gdy działa. Szczególnie uważaj w pobliżu dzieci, aby zapobiec ich zabawie wentylatorem.
- Nie dopuszczaj, aby włosy, firany, obrusy, ubrania czy zasłony znajdowały się blisko otworów wentylatora, ponieważ mogą zostać wciągnięte, co grozi uszkodzeniem urządzenia lub obrażeniami fizycznymi.
- W przypadku nieprawidłowego działania wentylatora zaprzestań jego używania.
- Nie używaj tego wentylatora na zewnątrz, jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie używaj wentylatora w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.
- Unikaj używania wentylatora w pobliżu okien lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Wentylator należy zawsze używać z zamontowaną podstawą i w stabilnej, pionowej pozycji.
- Nie używaj wentylatora w miejscach, gdzie przechowywana jest benzyna, farba lub inne łatwopalne substancje.
- Odcłącz kabel USB przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem wentylatora.
- Zawsze odcłączaj wentylator, gdy nie jest używany.
- Używaj wentylatora wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji obsługi.
- Nie demontuj wentylatora samodzielnie, ponieważ nie zawiera on części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika.
- Dbaj o czystość i prawidłowy stan techniczny wentylatora, korzystaj z usług autoryzowanego serwisu.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy. Nie pozwalaj im korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj przedłużacza.
- Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Struktura urządzenia (rys. 1)

- 1.1 Oslona przednia
- 1.2 Łopatki wentylatora
- 1.3 Pokrętło
- 1.4 Schowek na ramie
- 1.5 Górna część podstawy
- 1.6 Dolna część podstawy
- 1.7 Przycisk
- 1.8 Światło LED
- 1.9 Oslona tylna
- 1.10 Górny zawias obrotowy
- 1.11 Oslona zawiasu
- 1.12 Ramie
- 1.13 Uchwyt
- 1.14 Port kabla USB

Funkcje urządzenia

- Dwa przyciski: włącz/wyłącz oraz regulacja prędkości wiatru.
- Cztery poziomy prędkości wiatru: wysoka, średnia, niska, cicha.
- Wskaźnik ładowania oraz sygnalizacja niskiego poziomu baterii.
- Funkcja automatycznego wyłączenia przy niskim napięciu w celu ochrony baterii.
- Światła automatycznie wyłączają się po 60 sekundach braku aktywności, a ich ponowne włączenie następuje po dotknięciu dowolnego przycisku.
- Ładowanie przez USB, zasilanie akumulatorem litowym, wyposażone w ochronę przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
- Ręcznie obracana głowica w zakresie 180 stopni, regulowana obudowa w zakresie 70 stopni oraz składana konstrukcja zapewniająca wygodę i wszechstronność użytkowania.
- Port ładowania: 5V, maksymalnie 2A, napięcie zasilające silnik: 9V.

Instalacja urządzenia

- Otwórz opakowanie, wyjmij instrukcję obsługi oraz kabel USB. Upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
- Urządzenie jest gotowe do użycia bez potrzeby dodatkowego montażu, pod warunkiem, że bateria jest wystarczająco naładowana. W przypadku niskiego poziomu naładowania należy użyć dołączonego kabla do ładowania.

Obsługa i sterowanie

Przycisk ON/OFF (rys. 3.1)

- Tryb czuwania: Naciśnij krótko przycisk „ON/OFF”, aby uruchomić wentylator na cichym poziomie prędkości.
- Tryb pracy: Naciśnij krótko przycisk „ON/OFF”, aby zatrzymać działanie wentylatora.

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk (rys. 3.2), aby dostosować prędkość wentylatora, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4...

Status wskaźników LED dla prędkości wentylatora

Naciśnięcie przycisku (rys. 3.2) - 1 raz

Prędkość wentylatora: **Cicha**

Lampki LED:

- LED 1 (rys. 3.3): **Włączona**
- LED 2 (rys. 3.4.): **Wyłączona**
- LED 3 (rys. 3.5.): **Wyłączona**
- LED 4 (rys. 3.6): **Wyłączona**

Naciśnięcie 2 razy

Prędkość wentylatora: **Niska**

Lampki LED:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Wyłączona**
- LED 4: **Włączona**

Naciśnięcie 3 razy

Prędkość wentylatora: **Średnia**

Lampki LED:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Włączona**
- LED 4: Włączona

Naciśnięcie 4 razy

Prędkość wentylatora: **Wysoka**

Lampki LED:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Włączona**
- LED 4: **Włączona**

Wskaźniki pracy

1) Kiedy bateria jest wystarczająco naładowana do pracy, dioda LED będzie włączona lub wyłączona w zależności od aktualnego stanu pracy.

2) Gdy bateria jest zbyt słaba, aby urządzenie mogło działać, dioda LED zacznie migać 5 razy (szybkie miganie – przerwy co 0,25 sekundy) i następnie wyłączy się automatycznie. Diody LED będą migać zgodnie z aktualnie wybraną prędkością przed wyłączeniem. Na przykład:

- Jeśli urządzenie pracuje na cichym trybie (lampa 1 włączona), lampa 1 będzie migać 5 razy, a następnie się wyłączy.
- Jeśli urządzenie pracuje na niskiej prędkości (lampki 1 i 2 włączone), lampki 1 i 2 będą migać 5 razy, a następnie się wyłączą.
- Jeśli urządzenie pracuje na średniej prędkości (lampki 1, 2 i 3 włączone), lampki 1, 2 i 3 będą migać 5 razy, a następnie się wyłączą.
- Jeśli urządzenie pracuje na wysokiej prędkości (lampki 1, 2, 3 i 4 włączone), lampki 1, 2, 3 i 4 będą migać 5 razy, a następnie się wyłączą.

Jeśli ponownie naciśniesz przycisk, aby włączyć urządzenie, wszystkie lampki (1-4) będą migać jednocześnie 5 razy (szybkie miganie – przerwy co 0,25 sekundy), a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.

3) Podczas ładowania urządzenia, jeśli jest ono włączone, diody nie będą migać.

Tryb ładowania (Wyłączony)

Jeśli wentylator jest wyłączony podczas ładowania, diody LED wskazują poziom naładowania.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

< 25% naładowania baterii:

- LED 1: **Powolne miganie**
- LED 2: Wyłączona
- LED 3: Wyłączona
- LED 4: Wyłączona

Miedzy 25% a 49% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Powolne miganie**
- LED 3: Wyłączona
- LED 4: Wyłączona

Miedzy 50% a 74% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Powolne miganie**
- LED 4: Wyłączona

Miedzy 75% a 99% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Włączona**
- LED 4: **Powolne miganie**

100% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Włączona**
- LED 4: **Włączona**

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Przytrzymując przycisk On/Off przez 1,5 sekundy, możesz sprawdzić poziom naładowania baterii, gdy wentylator jest wyłączony. Liczba świecących diod LED wskazuje poziom pozostałego naładowania.

< 25% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: Wylłączona
- LED 3: Wylłączona
- LED 4: Wylłączona

Miedzy 25% a 49% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: Wylłączona
- LED 4: Wylłączona

Miedzy 50% a 74% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Włączona**
- LED 4: Wylłączona

Miedzy 75% a 100% naładowania baterii:

- LED 1: **Włączona**
- LED 2: **Włączona**
- LED 3: **Włączona**
- LED 4: **Włączona**

Jeśli bateria nie jest wystarczająco naładowana, aby uruchomić urządzenie, naciśnięcie przycisku On/Off spowoduje, że wszystkie cztery diody LED zaczną migać (5 razy). Wentylator nie włączy się – przed użyciem naładuj baterię.

Ładowanie i czas pracy

- Czas ładowania: 4 godziny do pełnego naładowania przy użyciu zasilacza 5V/2A, gdy wentylator jest wyłączony.
- Czas pracy: 4 godziny przy wysokiej prędkości oraz 15 godzin przy cichym trybie pracy.

Uwagi

- Maksymalne napięcie zasilacza nie powinno przekraczać 5V.

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu wentylatora spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie lub czynniki zewnętrzne, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego układu sterującego.
- Zaleca się wyłączenie urządzenia do momentu pełnego naładowania baterii.
- Po automatycznym wyłączeniu wentylatora z powodu niskiego poziomu baterii, urządzenie włączy się podczas ładowania. Zasilacz musi mieć parametry 5V/2A, w przeciwnym razie wentylator nie uruchomi się.
- Wentylator wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii – lampki wyłączą się po 60 sekundach, jeśli żaden przycisk nie zostanie dotknięty. Dotknięcie dowolnego przycisku ponownie włączy diody LED.

Czyszczenie i konserwacja

Zawsze odłącz wentylator od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.

Nagromadzony kurz może wpływać na jego wydajność, dlatego zaleca się czyszczenie urządzenia co najmniej raz w miesiącu.

- Wyłącz wentylator i odłącz go od zasilania sieciowego.
- Uwaga: zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia. Unikaj stosowania detergentów, aerozoli lub środków chemicznych, aby nie uszkodzić urządzenia.

Czyszczenie wentylatora

- Przetrzyj powierzchnię wentylatora wilgotną szmatką, unikając bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Nie używaj detergentów, aerozoli ani środków chemicznych do czyszczenia wentylatora.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Przechowywanie urządzenia

- Gdy wentylator nie jest używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania i przechowuj w zamkniętym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
- Przechowuj wentylator w suchym i chłodnym miejscu.

Naprawa urządzenia

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, natychmiast odłącz kabel USB lub wyłącz urządzenie. Skontaktuj się z producentem lub oddaj wentylator do serwisu w celu naprawy.

Ochrona środowiska



To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, odpowiedzialnie przetwarzaj ten produkt w celu zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, proszę skorzystać z systemów zwrotu i zbierania lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego recyklingu pod kątem ochrony środowiska.

Model: **MF-5LWBF**

Kolor: **biały**

Prędkość powietrza: **4 m/s**

Przepływ powietrza: **400m³/h**

Moc: **5W**


Pojemność baterii: **3800-4000mAh**

Natężenie dźwięku: **≤46.5dB**

Wymiary produktu: **187 x 170 x 279 mm**

Wymiary opakowania: **216 x 216 x 132 mm**

Waga netto: **0.66kg**



climative



Read all instructions and follow them before operating the fan.

Do not use the device if any part is damaged or missing.

Table of Contents

1. Safety Warnings	1
2. Construction and Use of the Device	2
3. Cleaning and Maintenance	3
4. Technical Specifications	4

Safety Warnings

- Read all the instructions carefully before using the product.
- Check the voltage indicated on the rating label.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance if it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can only be replaced the battery by the professional person.
- Charge the appliance with rated voltage.
- Place the fan on a flat, firm, safe surface before use.
- Disconnect the plug from the mains power socket when not in use, seize the plug and then pull it out. Do not pull the mains power cable to pull out the plug.
- Make sure that the fan does not touch any obstruction when oscillating.
- Do not put your fingers or any other object into the front grill when the fan is operating. Pay special attention when used near children, to avoid children playing with the fan.
- Do not let hair, net curtains, tablecloth, clothes or curtains etc. near the openings of the fan. They could be entangled into the fan, causing damage or injuries.
- When the fan is working in exception, please stop using the appliance.
- Do not use this fan outside; it is for indoor use only.
- Do not use this fan in a damp area such as a bathroom.
- Do not use this fan near a window and under direct sunshine.
- Do not use the fan with the semi-conductor.
- The fan should not be operated without a base nor used when tipping over.
- Do not operate the fan in an area where gasoline or paint is used or stocked, or such flammable liquids.
- Unplug the USB cable before moving, cleaning or storing.
- Always unplug the fan when not in use.
- Use this fan only as described in this manual.
- Do not try to disassemble this fan; there are no parts that can be repaired by the user. If you need maintenance, send the fan back to the customer service and repair center.
- Keep the fan clean and maintain it in good condition (use an authorized service agent).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Do not let them use the appliances without supervised by a person responsible for their safety.
- Do not use an extension cable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Structure (Fig.1)

1. Front cover
2. Rotating louvers
3. Knob (Adjust louvers condition between operation or steady)
4. Studdle Groove
5. Base Upper Cover
6. Base Down Cover
7. Press Button
8. LED Light
9. Rear cover
10. Upper Rotating Joint
11. Joint Cover
12. Studdle
13. Handle
14. USB cable jack
15. Charging Cable

Functions

- Two electronic buttons: on/off and wind speed
- Four wind speeds: high, medium, low, silent.
- With low voltage prompt and charging indicator
- Low voltage auto shut down battery protection function
- Lights auto turn off after 60 seconds if there is no operation, touching any button will turn the lights on.
- USB charging, lithium battery power, with over-charge and over-release protection.
- Manually rotating head within 180 degrees, and adjustable body tube within 70 degrees, foldable design.
- charging input: 5V Max 2A, output motor voltage: 9V.

Installation

- Open the packaging and take out the manual and USB cable, ensure all parts are present.
- No need to assemble the whole unit, and use the product directly with enough lithium power. If the power is low, please use the cable to charge.
- When using the rotate louvers, rotate the knob 0.5-1.5 turns in the counterclockwise direction. Do not rotate too many turns, otherwise, the rotate louvers may swing loudly and take off.

Operation and Control

Press button

- Standby Status: Press briefly on the "ON/OFF" BUTTON and the fan will start operating at a quite speed.
- 2) Operation Status: Press briefly on the "ON/OFF" BUTTON and the fan will stop operation.

When the machine is on, press BUTTON (Fig. 3.2) to adjust the wind speed, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4.....Cycle adjustment gear.

LED Indicator Status for Fan Speed

Press the button (Fig. 3.2) - 1 time

Fan Speed: **Quiet**

LED Lights:

- LED 1 (Fig. 3.3): **On**
- LED 2 (Fig. 3.4): Off
- LED 3 (Fig. 3.5): Off
- LED 4 (Fig. 3.6): Off

Press the button 2 times

Fan Speed: **Low**

- LED Lights: LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: Off
- LED 4: Off

Press the button 3 times

Fan Speed: **Medium**

- LED Lights: LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **On**
- LED 4: Off

Press the button 4 times

Fan Speed: **High**

- LED Lights: LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **On**
- LED 4: **On**

1) When the battery is enough to work, the LED light will be on or off according to the working condition.

2) When the battery is too low to work, the LED light will flash 5 times (quick flash for on/off --interval for 0.25 second per time) then turn off automatically. The LED light will flash according to the speed selection before off. For example:

- The appliance is working in quiet speed (light 1 on), then the light 1 will flash 5 times and off.
- The appliance is working in low speed (light 1 & 2 on), then the light 1 & 2 will flash 5 times and off.
- The appliance is working in Mid speed (light 1, 2 & 3 on), then the light 1, 2 & 3 will flash 5 times and off.
- The appliance is working in High speed (light 1, 2, 3 & 4 on), then the light 1, 2, 3 & 4 will flash 5 times and off.

If you press the button again to turn on the unit, light 1-4 will flash 5 times at the same time (quick flash for on/off—0.25 second per time), then turn off automatically (The appliance is not working, only flashing indication).

3) No flashing indication when charging if the appliance is on.

Charging Mode (Off)

If the fan is switched off during charging, the LED lights indicate the charge level. See the table below:

< 25% battery charge:

- LED 1: **Slow blinking**
- LED 2: Off
- LED 3: Off
- LED 4: Off

Between 25% and 49% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **Slow blinking**
- LED 3: Off
- LED 4: Off

Between 50% and 74% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **Slow blinking**
- LED 4: **Off**

Between 75% and 99% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **On**
- LED 4: **Slow blinking**

100% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **On**
- LED 4: **On**

Checking the battery power

By pressing the On/Off button 1.5 seconds, you can check the battery power level when the fan is switched off. The number of burning LEDs indicates the level of the remaining power.

< 25% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: Off
- LED 3: Off
- LED 4: Off

Between 25% and 49% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: Off
- LED 4: Off

Between 50% and 74% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **On**
- LED 4: Off

Between 75% and 100% battery charge:

- LED 1: **On**
- LED 2: **On**
- LED 3: **On**
- LED 4: **On**

If the battery is not sufficiently charged to power the fan and you press the On/Off button, all four LEDs will blink 5 times rapidly and simultaneously and the fan will not turn on. First charge the battery of the fan.

Charging & Working Duration

- Charging interval: 4 hours to charge fully using a 5V/2A adapter. While the fan is not in operation while charging.
- Operating duration: 4 hours at high speed and 15 hours at quiet speed.

Notes

- The output voltage for the battery charger should not exceed 5V.
- When the fan comes an exception caused by human behavior or exterior issues, turn off the unit quickly, or the internal controller chip will be damaged.
- Suggest keeping the unit off until the battery is full.
- After the fan automatically shuts down with low power, it will start up when charging. The charger must be 5V/2A, otherwise, the fan will not start.
- The fan is fitted with a power saving feature. Lights will turn off after 60 seconds if no control buttons are touched. Touching any button will turn the lights on.

Clean and Maintenance

Always unplug the fan prior to cleaning it.

If dust accumulates, it will affect the performance, so it is recommended to clean the fan at least once a month.

- Turn off the fan and unplug it from the mains power socket.
- Note: You must unplug the fan prior to cleaning, otherwise you will put yourself at risk of electric shock.
- Use a soft damp cloth to wipe the surface, avoid using detergent, spray or chemicals to avoid damaging the appliance.

Cleaning the fan

- Clean the surface of the fan with a damp cloth, but avoid direct contact with water.
- Do not use any detergents, sprays, or chemicals to clean the fan.
- Turn off and unplug the fan before cleaning to avoid electric shock.

Storage

- When the fan is not use for an extended period of time, unplug it and in an enclosed space to prevent dust from building up.
- Store fan in a dry and cool area.


Repairing the fan

When the appliance is not working well or with abnormal atmosphere, unplug the USB cable or turn off the unit directly. Inform the Service Center or send the appliance to the professional person for repairing.

Environmental protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Model: **MF-5LWBF**
Color: **white**
Air Velocity: **4 m/s**
Air Flow: **400m³/h**
Wattage: **5W**
Battery Capacity: **3800~4000mAh**
Noise Level: **≤46.5dB**
Unit Size: **187 x 170 x 279 mm**
Packaging Size: **216 x 216 x 132 mm**
Net Weight: **0.66kg**



climative



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese, bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorschriften	
2. Aufbau und Bedienung des Geräts	
3. Reinigung und Wartung	
4. Technische Daten	

Sicherheitsvorschriften

- Überprüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Spannung.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es an einem geeigneten Ort für die Nutzung aufgestellt wurde und sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts und zum Verständnis der damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Sie dürfen das Gerät jedoch nicht an den Strom anschließen, dessen Einstellungen ändern, es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Der Batteriewechsel am Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Laden Sie das Gerät gemäß der Nennspannung auf.
- Stellen Sie den Ventilator auf eine flache, stabile und sichere Oberfläche, bevor Sie ihn benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Ventilator nicht benutzt wird. Greifen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn heraus, ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator während der Oszillation auf keine Hindernisse trifft.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in das Schutzgitter des Ventilators, während dieser in Betrieb ist. Seien Sie besonders vorsichtig in der Nähe von Kindern, um zu verhindern, dass sie mit dem Ventilator spielen.
- Lassen Sie keine Haare, Gardinen, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge in die Nähe der Öffnungen des Ventilators gelangen, da diese eingesaugt werden können, was Schäden am Gerät oder Verletzungen verursachen kann.
- Bei Fehlfunktionen des Ventilators stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht im Freien, er ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht in feuchten Räumen wie dem Badezimmer.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Ventilators in der Nähe von Fenstern oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Der Ventilator sollte immer mit montiertem Sockel und in einer stabilen, aufrechten Position verwendet werden.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht an Orten, an denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
- Trennen Sie das USB-Kabel vor dem Bewegen, Reinigen oder Verstauen des Ventilators.
- Ziehen Sie stets den Stecker des Ventilators, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie den Ventilator ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Zerlegen Sie den Ventilator nicht selbst, da er keine vom Benutzer reparierbaren Teile enthält.
- Halten Sie den Ventilator sauber und in gutem Zustand, und nutzen Sie die Dienste eines autorisierten Kundendienstes.

- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen vorgesehen. Lassen Sie sie das Gerät nicht ohne Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person benutzen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gerätestruktur (Abb. 1)

- 1.1 Vorderabdeckung
- 1.2 Ventilatorflügel
- 1.3 Drehknopf
- 1.4 Rahmenfach
- 1.5 Oberer Teil der Basis
- 1.6 Unterer Teil der Basis
- 1.7 Taste
- 1.8 LED-Licht
- 1.9 Rückabdeckung
- 1.10 Oberes Drehgelenk
- 1.11 Gelenkabdeckung
- 1.12 Arm
- 1.13 Griff
- 1.14 USB-Kabelanschluss

Gerätefunktionen

- Zwei Tasten: Ein/Aus und Regulierung der Windgeschwindigkeit.
- Vier Windgeschwindigkeitsstufen: hoch, mittel, niedrig, leise.
- Ladeanzeige und Warnung bei niedrigem Batteriestand.
- Automatische Abschaltfunktion bei niedrigem Spannungsniveau zum Schutz der Batterie.
- Lichter schalten sich automatisch nach 60 Sekunden Inaktivität aus und können durch Berühren einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden.
- USB-Ladung, Lithiumbatterie, mit Schutz vor Überladung und Tiefentladung.
- Manuell drehbarer Kopf mit einem Bereich von 180 Grad, einstellbares Gehäuse mit einem Bereich von 70 Grad und faltbares Design für Komfort und Vielseitigkeit.
- Ladeeingang: 5V, maximal 2A, Motorspannung: 9V.

Installation des Geräts

- Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie die Bedienungsanleitung und das USB-Kabel. Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang enthalten sind.
- Das Gerät ist einsatzbereit, ohne dass eine zusätzliche Montage erforderlich ist, sofern der Akku ausreichend geladen ist. Bei niedrigem Ladezustand verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Aufladen.

Bedienung und Steuerung

Taste ON/OFF (Abb. 3.1)

- Standby-Modus: Drücken Sie kurz die Taste „ON/OFF“, um den Ventilator auf leiser Geschwindigkeit zu starten.
- Betriebsmodus: Drücken Sie kurz die Taste „ON/OFF“, um den Ventilator zu stoppen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste (Abb. 3.2), um die Ventilatorgeschwindigkeit anzupassen, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4...

Status der LED-Anzeigen für die Ventilatorgeschwindigkeit

Einmaliges Drücken der Taste (Abb. 3.2)

Ventilatorgeschwindigkeit: **Leise**

LEDs:

- LED 1 (Abb. 3.3): Eingeschaltet
- LED 2 (Abb. 3.4): Ausgeschaltet
- LED 3 (Abb. 3.5): Ausgeschaltet
- LED 4 (Abb. 3.6): Ausgeschaltet

Zweimaliges Drücken

Ventilatorgeschwindigkeit: **Niedrig**

LEDs:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Ausgeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Dreimaliges Drücken

Ventilatorgeschwindigkeit: **Mittel**

LEDs:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Eingeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Viermaliges Drücken

Ventilatorgeschwindigkeit: **Hoch**

LEDs:

LED 1: Eingeschaltet
LED 2: Eingeschaltet
LED 3: Eingeschaltet
LED 4: Eingeschaltet

Arbeitsanzeigen

1) Wenn die Batterie ausreichend geladen ist, um das Gerät zu betreiben, leuchtet die LED je nach aktuellem Betriebszustand entweder auf oder bleibt ausgeschaltet.

2) Wenn die Batterie zu schwach ist, um das Gerät zu betreiben, blinkt die LED 5 Mal (schnelles Blinken – Pausen alle 0,25 Sekunden) und schaltet sich anschließend automatisch aus. Die LEDs blinken entsprechend der aktuell gewählten Geschwindigkeit, bevor sie sich ausschalten. Zum Beispiel:

- Wenn das Gerät im leisen Modus arbeitet (LED 1 eingeschaltet), blinkt LED 1 fünfmal und schaltet sich dann aus.
- Wenn das Gerät mit niedriger Geschwindigkeit arbeitet (LEDs 1 und 2 eingeschaltet), blinken LEDs 1 und 2 fünfmal und schalten sich dann aus.
- Wenn das Gerät mit mittlerer Geschwindigkeit arbeitet (LEDs 1, 2 und 3 eingeschaltet), blinken LEDs 1, 2 und 3 fünfmal und schalten sich dann aus.
- Wenn das Gerät mit hoher Geschwindigkeit arbeitet (LEDs 1, 2, 3 und 4 eingeschaltet), blinken LEDs 1, 2, 3 und 4 fünfmal und schalten sich dann aus.

Wenn Sie die Taste erneut drücken, um das Gerät einzuschalten, blinken alle Lampen (1-4) gleichzeitig 5 Mal (schnelles Blinken – Pausen alle 0,25 Sekunden) und das Gerät schaltet sich anschließend automatisch aus.

3) Während des Ladens des Geräts blinken die LEDs nicht, wenn es eingeschaltet ist.

Lademodus (Ausgeschaltet)

Wenn der Ventilator während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist, zeigen die LEDs den Ladezustand an.

Ladezustandsanzeige der Batterie< 25% Batterieladung:

- LED 1: Langsames Blinken
- LED 2: Ausgeschaltet
- LED 3: Ausgeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Zwischen 25% und 49% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Langsames Blinken
- LED 3: Ausgeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Zwischen 50% und 74% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Langsames Blinken
- LED 4: Ausgeschaltet

Zwischen 75% und 99% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Eingeschaltet
- LED 4: Langsames Blinken

100% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Eingeschaltet
- LED 4: Eingeschaltet

Überprüfung des Batterieladestands

Durch Gedrückthalten der On/Off-Taste für 1,5 Sekunden können Sie den Batterieladestand überprüfen, wenn der Ventilator ausgeschaltet ist. Die Anzahl der leuchtenden LEDs zeigt den verbleibenden Ladestand an.

< 25% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Ausgeschaltet
- LED 3: Ausgeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Zwischen 25% und 49% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Ausgeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Zwischen 50% und 74% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Eingeschaltet
- LED 4: Ausgeschaltet

Zwischen 75% und 100% Batterieladung:

- LED 1: Eingeschaltet
- LED 2: Eingeschaltet
- LED 3: Eingeschaltet
- LED 4: Eingeschaltet

Wenn die Batterie nicht ausreichend geladen ist, um das Gerät zu starten, blinken alle vier LEDs 5 Mal. Der Ventilator schaltet sich nicht ein – laden Sie die Batterie vor der Nutzung auf.

Lade- und Betriebsdauer

- Ladezeit: 4 Stunden bis zur vollständigen Aufladung mit einem 5V/2A-Adapter, wenn der Ventilator ausgeschaltet ist.
- Betriebsdauer: 4 Stunden bei hoher Geschwindigkeit und 15 Stunden im leisen Modus.

Hinweise

- Die maximale Spannung des Netzadapters darf 5V nicht überschreiten.

- Bei Funktionsstörungen des Ventilators, die durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse verursacht werden, schalten Sie das Gerät sofort aus, um Schäden am internen Steuerungssystem zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, das Gerät ausgeschaltet zu lassen, bis die Batterie vollständig geladen ist.
- Nach der automatischen Abschaltung des Ventilators aufgrund eines niedrigen Batteriestands wird das Gerät während des Ladevorgangs wieder eingeschaltet. Der Netzadapter muss eine Spannung von 5V/2A haben, andernfalls startet der Ventilator nicht.
- Der Ventilator ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet – die LEDs schalten sich nach 60 Sekunden aus, wenn keine Taste berührt wird. Durch Berühren einer beliebigen Taste werden die LEDs erneut eingeschaltet.

Reinigung und Wartung

Trennen Sie den Ventilator stets vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Ansammelnder Staub kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen, daher wird empfohlen, den Ventilator mindestens einmal im Monat zu reinigen.

- Schalten Sie den Ventilator aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- Hinweis: Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Oberfläche des Geräts abzuwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, Sprays oder Chemikalien, um Schäden am Gerät zu verhindern.

Reinigung des Ventilators

- Wischen Sie die Oberfläche des Ventilators mit einem feuchten Tuch ab und vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Sprays oder Chemikalien zur Reinigung des Ventilators.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Aufbewahrung des Geräts

- Wenn der Ventilator längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie ihn vom Stromnetz und bewahren Sie ihn an einem geschlossenen Ort auf, um Staubansammlungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Ventilator an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Reparatur des Geräts


- Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie sofort das USB-Kabel oder schalten Sie das Gerät aus. Wenden Sie sich an den Hersteller oder bringen Sie den Ventilator zur Reparatur in eine Servicewerkstatt.

Umweltschutz



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten Europäischen Union nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um eine nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen zu ermöglichen. Um das gebrauchte Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte Rücknahme- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt zur sicheren Wiederverwertung im Sinne des Umweltschutzes annehmen.

Modell: **MF-5LWBF**
 Farbe: **Weiß**
 Luftgeschwindigkeit: **4 m/s**
 Luftdurchfluss: **400m³/h**
 Leistung: **5W**
 Batteriekapazität: **3800-4000mAh**
 Schallpegel: **≤46.5dB**
 Gerätemaße: **187 x 170 x 279 mm**
 Verpackungsmaße: **216 x 216 x 132 mm**
 Nettogewicht: **0,66 kg**



climative



Přečtěte si všechny pokyny a dodržujte je před spuštěním ventilátoru.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli jeho část poškozená nebo chybí.

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	
2. Konstrukce a použití zařízení	
3. Čištění a údržba	
4. Technické údaje	

Bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí s tím spojeným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dohledu.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud je umístěno na vhodném místě pro jeho použití a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí s tím spojeným rizikům. Nemohou však zařízení připojovat k napájení, měnit jeho nastavení, čistit ani provádět údržbu.
- Výměnu baterie v zařízení může provádět pouze osoba s odpovídajícími dovednostmi.
- Zařízení nabíjejte v souladu s jmenovitým napětím.
- Před použitím umístěte ventilátor na rovný, stabilní a bezpečný povrch.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud ventilátor nepoužíváte. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji, netahejte za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že ventilátor při oscilaci nenarazí na žádné překážky.
- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do krytu ventilátoru, když je v provozu. Zvláště dbejte opatrnosti v blízkosti dětí, aby nedocházelo k jejich hrám s ventilátorem.
- Používejte ventilátor pouze v souladu s popisem v této uživatelské příručce.
- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do krytu ventilátoru, když je v provozu. Zvláště dbejte opatrnosti v blízkosti dětí, aby nedocházelo k jejich hrám s ventilátorem.
- Nenechte vlasy, závěsy, ubrusy, oblečení nebo záclony přijít do blízkosti otvorů ventilátoru, protože by mohly být vtaženy dovnitř, což by mohlo vést k poškození zařízení nebo fyzickým zraněním.
- V případě nesprávného fungování ventilátoru přestaňte zařízení používat.
- Nepoužívejte tento ventilátor venku, je určen pouze pro vnitřní použití.
- Nepoužívejte ventilátor ve vlhkých místech, jako je koupelna.
- Vyhnete se používání ventilátoru v blízkosti oken nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
- Ventilátor by měl být vždy používán s namontovanou základnou a ve stabilní, svislé poloze.
- Nepoužívejte ventilátor na místech, kde jsou skladovány benzín, barvy nebo jiné hořlavé látky.
- Odpojte USB kabel před přemístěním, čištěním nebo skladováním ventilátoru.
- Vždy odpojujte ventilátor, když není používán.
- Ventilátor nerozebírejte sami, protože neobsahuje žádné části určené k opravě uživatelem.
- Dbejte na čistotu a správný technický stav ventilátoru, využijte služby autorizovaného servisu.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez zkušeností a znalostí. Nedovolte jim zařízení používat bez dozoru osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- UJe třeba zajistit dohled nad dětmi, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.

Struktura zařízení (Obr. 1)

- 1.1 Přední kryt
- 1.2 Ventilační lopatky
- 1.3 Otočný knoflík
- 1.4 Úložný prostor na rámu
- 1.5 Horní část základny
- 1.6 Spodní část základny
- 1.7 Tlačítko
- 1.8 LED světlo
- 1.9 Zadní kryt
- 1.10 Horní otočný pant
- 1.11 Kryt pantu
- 1.12 Rameno
- 1.13 Držák
- 1.14 USB port kabelu

Funkce zařízení

- Dvě tlačítka: zapnutí/vypnutí a regulace rychlosti větru.
- Čtyři úrovně rychlosti větru: vysoká, střední, nízká, tichá.
- Indikátor nabíjení a signalizace nízké úrovně baterie.
- Funkce automatického vypnutí při nízkém napětí pro ochranu baterie.
- Světla se automaticky vypnou po 60 sekundách neaktivity, znovu se zapnou dotykem jakéhokoliv tlačítka.
- Nabíjení přes USB, napájení lithiovou baterií, vybaveno ochranou proti přebíjení a hlubokému vybití.
- Ručně otočná hlava v rozsahu 180 stupňů, nastavitelný kryt v rozsahu 70 stupňů a skládací konstrukce zajišťující pohodlí a univerzálnost použití.
- Nabíjecí port: 5V, maximálně 2A, napětí motoru: 9V.

Instalace zařízení

- Otevřete balení, vyjměte uživatelskou příručku a USB kabel. Ujistěte se, že všechny součásti jsou součástí balení.
- Zařízení je připraveno k použití bez potřeby další montáže, pokud je baterie dostatečně nabitá. V případě nízké úrovně nabití použijte přiložený kabel k nabíjení.

Obsluha a ovládání

Tlačítko ON/OFF (obr. 3.1)

- Režim pohotovosti: Stiskněte krátce tlačítko „ON/OFF“, abyste spustili ventilátor na tichém režimu.
- Režim provozu: Stiskněte krátce tlačítko „ON/OFF“, abyste zastavili provoz ventilátoru.

Když je zařízení zapnuto, stiskněte tlačítko (obr. 3.2), abyste nastavili rychlost ventilátoru, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4...

Status LED indikátorů rychlosti ventilátoru

Stisknutí tlačítka (obr. 3.2) - 1x

Rychlost ventilátoru: **Tichý**

Lampky LED:

- LED 1 (obr. 3.3): Zapnuto
- LED 2 (obr. 3.4): Vypnuto
- LED 3 (obr. 3.5): Vypnuto
- LED 4 (obr. 3.6): Vypnuto

Stisknutí 2x

Rychlost ventilátoru: **Nízký**

Lampky LED:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Vypnuto
- LED 4: Vypnuto

Stisknutí 3x

Rychlost ventilátoru: **Střední**

Lampky LED:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Zapnuto
- LED 4: Vypnuto

Stisknutí 4x

Rychlost ventilátoru: **Vysoký**

Lampky LED:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Zapnuto
- LED 4: Zapnuto

Indikátory provozu

1) Když je baterie dostatečně nabitá pro provoz, LED dioda bude zapnutá nebo vypnutá v závislosti na aktuálním stavu provozu.

2) Pokud je baterie příliš slabá, aby zařízení mohlo fungovat, LED dioda začne blikat 5krát (rychlé blikání – intervaly 0,25 sekundy) a poté se automaticky vypne. LED diody budou blikat podle aktuálně zvolené rychlosti před vypnutím. Například:

- Pokud zařízení pracuje v tichém režimu (svítí dioda 1), dioda 1 bude blikat 5krát a poté se vypne.
- Pokud zařízení pracuje na nízké rychlosti (svítí diody 1 a 2), diody 1 a 2 budou blikat 5krát a poté se vypnou.
- Pokud zařízení pracuje na střední rychlosti (svítí diody 1, 2 a 3), diody 1, 2 a 3 budou blikat 5krát a poté se vypnou.
- Pokud zařízení pracuje na vysoké rychlosti (svítí diody 1, 2, 3 a 4), diody 1, 2, 3 a 4 budou blikat 5krát a poté se vypnou.

Pokud znovu stisknete tlačítko pro zapnutí zařízení, všechny diody (1-4) budou blikat současně 5krát (rychlé blikání – intervaly 0,25 sekundy) a poté se zařízení automaticky vypne.

3) Během nabíjení zařízení, pokud je zapnuto, diody nebudou blikat.

Režim nabíjení (Vypnuto)

Pokud je ventilátor během nabíjení vypnutý, LED diody ukazují úroveň nabití.

Indikátor úrovně nabití baterie

< 25 % nabití baterie:

- LED 1: Pomalu bliká
- LED 2: Vypnuto
- LED 3: Vypnuto
- LED 4: Vypnuto

Mezi 25 % a 49 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Pomalu bliká
- LED 3: Vypnuto
- LED 4: Vypnuto

Mezi 50 % a 74 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Pomalu bliká
- LED 4: Vypnuto

Mezi 75 % a 99 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Zapnuto
- LED 4: Pomalu bliká

100 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Zapnuto
- LED 4: Zapnuto

Kontrola úrovně nabití baterie

Podržením tlačítka On/Off po dobu 1,5 sekundy můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie, když je ventilátor vypnutý. Počet svítících LED diod ukazuje zbývajících úroveň nabití.

< 25 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Vypnuto
- LED 3: Vypnuto
- LED 4: Vypnuto

Mezi 25 % a 49 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Vypnuto
- LED 4: Vypnuto

Mezi 50 % a 74 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Zapnuto
- LED 4: Vypnuto

Mezi 75 % a 100 % nabití baterie:

- LED 1: Zapnuto
- LED 2: Zapnuto
- LED 3: Zapnuto
- LED 4: Zapnuto

Pokud baterie není dostatečně nabitá pro spuštění zařízení, stisknutí tlačítka On/Off způsobí, že všechny čtyři LED diody začnou blikat (5krát). Ventilátor se nezapne – před použitím baterii nabijte.

Nabíjení a doba provozu

- Doba nabíjení: 4 hodiny do plného nabití při použití napájecího adaptéru 5V/2A, když je ventilátor vypnutý.
- Doba provozu: 4 hodiny při vysoké rychlosti a 15 hodin při tichém režimu.

Poznámky

- Maximální napětí napájecího adaptéru nesmí přesáhnout 5V.
- V případě výskytu nesprávné funkce ventilátoru způsobené nesprávným použitím nebo vnějšími faktory okamžitě vypněte zařízení, aby se předešlo poškození vnitřního řídicího systému.
- Doporučuje se vypnout zařízení, dokud není baterie plně nabitá.
- Po automatickém vypnutí ventilátoru z důvodu nízkého nabití baterie se zařízení během nabíjení zapne. Napájecí adaptér musí mít parametry 5V/2A, jinak se ventilátor nezapne.
- Ventilátor je vybaven funkcí úspory energie – světla se vypnou po 60 sekundách, pokud není stisknuto žádné tlačítko. Dotyk jakéhokoli tlačítka znovu aktivuje LED diody.

Čištění a údržba

Vždy odpojte ventilátor od napájení před zahájením čištění.

Hromadící se prach může ovlivnit výkon zařízení, proto se doporučuje čistit ventilátor alespoň jednou měsíčně.

- Vypněte ventilátor a odpojte jej od síťového napájení.
- Poznámka: vždy odpojte zařízení od napájení před čištěním, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
- Použijte měkký, vlhký hadřík k otření povrchu zařízení. Vyhněte se používání detergentů, sprejů nebo chemikálií, aby nedošlo k poškození zařízení.

Čištění ventilátoru

- Otřete povrch ventilátoru vlhkým hadříkem, vyhněte se přímému kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte detergenty, spreje ani chemikálie k čištění ventilátoru.
- Vypněte zařízení a odpojte jej od napájení před zahájením čištění, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.

Ukládání zařízení

- Pokud ventilátor není delší dobu používán, odpojte jej od napájení a uložte na uzavřeném místě, aby se zabránilo hromadění prachu.
- Skladujte ventilátor na suchém a chladném místě.

Oprava zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě odpojte USB kabel nebo zařízení vypněte. Kontaktujte výrobce nebo odнесите ventilátor do servisu k opravě.

Ochrana životního prostředí

Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem v celé Evropské unii. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, zpracovávejte tento produkt odpovědně za účelem udržitelného opětovného využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, od kterého byl produkt zakoupen. Ten může produkt převzít k bezpečné recyklaci v zájmu ochrany životního prostředí.

Model: **MF-5LWBF**

Barva: **Bílá**

Rychlost vzduchu: **4 m/s**

Průtok vzduchu: **400m³/h**

Příkon: **5W**


Kapacita baterie: **3800-4000mAh**

Úroveň hluku: **≤46.5dB**

Rozměry produktu: **187 x 170 x 279 mm**

Rozměry balení: **216 x 216 x 132 mm**

Čistá hmotnost: **0,66 kg**



climative



Oboznámte sa so všetkými pokynmi a dodržiavajte ich pred spustením ventilátora. Nepoužívajte zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo chýba.

Obsah

1. Zásady bezpečnosti	
2. Konštrukcia a používanie zariadenia	
3. Čistenie a údržba	
4. Technické údaje	

Zásady bezpečnosti

- Skontrolujte napätie uvedené na typovom štítku.
- Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať iba vtedy, ak je umiestnené na vhodnom mieste na používanie a sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Nesmú však zariadenie pripájať k prúdu, meniť jeho nastavenia, čistiť ani vykonávať údržbu.
- Výmenu batérie v zariadení môže vykonávať iba osoba s príslušnými zručnosťami.
- Nabíjajte zariadenie podľa uvedeného menovitého napätia.
- Pred používaním umiestnite ventilátor na rovný, stabilný a bezpečný povrch.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky, ak ventilátor nepoužívate. Uchopte zástrčku a vytiahnite ju, neťahajte za napájací kábel.
- Uistite sa, že ventilátor pri oscilácii nenaráža na žiadne prekážky.
- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osobami bez skúseností a znalostí. Nedovoľte im používať zariadenie bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do krytu ventilátora, keď je v prevádzke. Zvlášť dávajte pozor v blízkosti detí, aby sa zabránilo ich hre s ventilátorom.
- Nenechajte vlasy, záclony, obrusy, oblečenie ani závesy prísť do blízkosti otvorov ventilátora, pretože môžu byť vtiahnuté dovnútra, čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo fyzické zranenie.
- V prípade nesprávnej funkcie ventilátora prestaňte zariadenie používať.
- Nepoužívajte tento ventilátor vonku, je určený výlučne na vnútorné použitie.
- Nepoužívajte ventilátor vo vlhkých miestach, ako je kúpeľňa.
- Vyhybajte sa používaniu ventilátora v blízkosti okien alebo na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
- Ventilátor vždy používajte s nainštalovaným podstavcom a v stabilnej, zvislej polohe.
- Nepoužívajte ventilátor v miestach, kde sa skladujú benzín, farby alebo iné horľavé látky.
- Odpojte USB kábel pred presúvaním, čistením alebo skladovaním ventilátora.
- Vždy odpojte ventilátor, keď sa nepoužíva.
- Používajte ventilátor výlučne v súlade s popisom v tejto príručke na obsluhu.
- Nerozoberajte ventilátor sami, pretože neobsahuje žiadne časti určené na opravu používateľom.
- Dbajte na čistotu a správny technický stav ventilátora, využívajte služby autorizovaného servisu.
- Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Je potrebné zabezpečiť dohľad nad deťmi, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.

Struktúra zariadenia (Obr. 1)

- 1.1 Predný kryt
- 1.2 Lopatky ventilátora
- 1.3 Otočný gombík
- 1.4 Úložný priestor na ráme
- 1.5 Horná časť základne
- 1.6 Spodná časť základne
- 1.7 Tlačidlo
- 1.8 LED svetlo
- 1.9 Zadný kryt
- 1.10 Horný otočný pánt
- 1.11 Kryt pántu
- 1.12 Rameno
- 1.13 Držadlo
- 1.14 Port USB kábla

Funkcie zariadenia

- Dve tlačidlá: zapnutie/vypnutie a regulácia rýchlosti vetra.
- Štyri úrovne rýchlosti vetra: vysoká, stredná, nízka, tichá.
- Indikátor nabíjania a signalizácia nízkej úrovne batérie.
- Funkcia automatického vypnutia pri nízkom napätí na ochranu batérie.
- Svetlá sa automaticky vypnú po 60 sekundách nečinnosti, ich opätovné zapnutie nastane dotykom ktoréhokoľvek tlačidla.
- Nabíjanie cez USB, napájanie lítiovou batériou, vybavené ochranou proti prebitiu a hlbokému vybitiu.
- Ručne otočná hlava v rozsahu 180 stupňov, nastaviteľný kryt v rozsahu 70 stupňov a skladacia konštrukcia zabezpečujúca pohodlie a univerzálnosť používania.
- Port nabíjania: 5V, maximálne 2A, napájacie napätie motora: 9V.

Inštalácia zariadenia

- Otvorte balenie, vyberte používateľskú príručku a USB kábel. Uistite sa, že všetky súčasti sú súčasťou balenia.
- Zariadenie je pripravené na použitie bez potreby ďalšej montáže, pokiaľ je batéria dostatočne nabitá. V prípade nízkeho nabitia batérie použite priložený kábel na nabíjanie.

Obsluga a ovládanie

Tlačidlo ON/OFF (obr. 3.1)

- Režim pohotovosti: Stlačte krátko tlačidlo „ON/OFF“, aby spustili ventilátor na tichý režim.
- Režim prevádzky: Stlačte krátko tlačidlo „ON/OFF“, aby zastavili činnosť ventilátora.

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo (obr. 3.2), aby ste nastavili rýchlosť ventilátora, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4...

Status indikátorov LED pre rýchlosti ventilátora

Stlačenie tlačidla (obr. 3.2) - 1-krát

Rýchlosť ventilátora: **Tichá**

Kontrolky LED:

LED 1 (obr. 3.3): Zapnutá
LED 2 (obr. 3.4): Vypnutá
LED 3 (obr. 3.5): Vypnutá
LED 4 (obr. 3.6): Vypnutá

Stlačenie 2-krát

Rýchlosť ventilátora: **Nízka**

Kontrolky LED:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Vypnutá
LED 4: Vypnutá

Stlačenie 3-krát

Rýchlosť ventilátora: **Stredná**

Kontrolky LED:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Zapnutá
LED 4: Vypnutá

Stlačenie 4-krát

Rýchlosť ventilátora: **Vysoká**

Kontrolky LED:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Zapnutá
LED 4: Zapnutá

Indikátory prevádzky

1) Keď je batéria dostatočne nabitá na prevádzku, LED dióda bude zapnutá alebo vypnutá v závislosti od aktuálneho stavu prevádzky.

2) Ak je batéria príliš slabá na to, aby zariadenie fungovalo, LED dióda začne blikať 5-krát (rýchle blikanie – prestávky 0,25 sekundy) a následne sa automaticky vypne. LED diódy budú blikať podľa aktuálne zvolenej rýchlosti pred vypnutím.

Napríklad:

- Ak zariadenie pracuje v tichom režime (kontrolka 1 zapnutá), kontrolka 1 bude blikať 5-krát a potom sa vypne.
- Ak zariadenie pracuje na nízkej rýchlosti (kontrolky 1 a 2 zapnuté), kontrolky 1 a 2 budú blikať 5-krát a potom sa vypnú.
- Ak zariadenie pracuje na strednej rýchlosti (kontrolky 1, 2 a 3 zapnuté), kontrolky 1, 2 a 3 budú blikať 5-krát a potom sa vypnú.
- Ak zariadenie pracuje na vysokej rýchlosti (kontrolky 1, 2, 3 a 4 zapnuté), kontrolky 1, 2, 3 a 4 budú blikať 5-krát a potom sa vypnú.

Ak znova stlačíte tlačidlo na zapnutie zariadenia, všetky kontrolky (1–4) budú blikať súčasne 5-krát (rýchle blikanie – prestávky 0,25 sekundy) a následne sa zariadenie automaticky vypne.

3) Počas nabíjania zariadenia, ak je zapnuté, diódy nebudú blikať.

Režim nabíjania (Vypnutý)

Ak je ventilátor počas nabíjania vypnutý, LED diódy indikujú úroveň nabitia.

Indikátor úrovne nabitia batérie

< 25 % nabitia batérie:

LED 1: Pomalé blikanie
LED 2: Vypnutá
LED 3: Vypnutá
LED 4: Vypnutá

Medzi 25 % a 49 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Pomalé blikanie
LED 3: Vypnutá
LED 4: Vypnutá

Medzi 50 % a 74 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Pomalé blikanie
LED 4: Vypnutá

Medzi 75 % a 99 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Zapnutá
LED 4: Pomalé blikanie

100 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Zapnutá
LED 4: Zapnutá

Kontrola úrovne nabitia batérie

Podržaním tlačidla On/Off po dobu 1,5 sekundy môžete skontrolovať úroveň nabitia batérie, keď je ventilátor vypnutý. Počet svietiacich LED diód ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.

< 25 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Vypnutá
LED 3: Vypnutá
LED 4: Vypnutá

Medzi 25 % a 49 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Vypnutá
LED 4: Vypnutá

Medzi 50 % a 74 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Zapnutá
LED 4: Vypnutá

Medzi 75 % a 100 % nabitia batérie:

LED 1: Zapnutá
LED 2: Zapnutá
LED 3: Zapnutá
LED 4: Zapnutá

Ak batéria nie je dostatočne nabitá na spustenie zariadenia, stlačenie tlačidla On/Off spôsobí, že všetky štyri LED diódy začnú blikať (5-krát). Ventilátor sa nezapne – pred použitím nabite batériu.

Nabíjanie a doba prevádzky

- Čas nabíjania: 4 hodiny na plné nabitie pri použití adaptéra 5V/2A, keď je ventilátor vypnutý.
- Doba prevádzky: 4 hodiny pri vysokej rýchlosti a 15 hodín pri tichom režime.

Poznámky

- Maximálne napätie adaptéra nesmie prekročiť 5V.
- V prípade nesprávnej funkcie ventilátora spôsobenej nesprávnym používaním alebo vonkajšími faktormi je potrebné okamžite vypnúť zariadenie, aby sa predišlo poškodeniu vnútorného riadiaceho systému.
- Odporúča sa vypnúť zariadenie, kým nie je batéria plne nabitá.
- Po automatickom vypnutí ventilátora z dôvodu nízkeho nabitia batérie sa zariadenie počas nabíjania zapne. Adaptér musí mať parametre 5V/2A, inak sa ventilátor nezapne.
- Ventilátor je vybavený funkciou úspory energie – svetlá sa vypnú po 60 sekundách, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo. Stlačenie akéhokoli tlačidla znovu zapne LED diódy.

Čistenie a údržba

Vždy odpojte ventilátor od napájania pred začatím čistenia.

Nahromadený prach môže ovplyvniť jeho výkon, preto sa odporúča čistiť zariadenie aspoň raz za mesiac.

- Vypnite ventilátor a odpojte ho od sieťového napájania.
- Upozornenie: vždy odpojte zariadenie od napájania pred čistením, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Použite mäkkú, vlhkú handričku na utretie povrchu zariadenia. Vyhnite sa používaniu detergentov, sprejov alebo chemických prostriedkov, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

Čistenie ventilátora

- Utrite povrch ventilátora vlhkou handričkou, vyhnite sa priamemu kontaktu s vodou.
- Nepoužívajte detergenty, spreje ani chemické prostriedky na čistenie ventilátora.
- Vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania pred začatím čistenia, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

Ukladanie zariadenia

- Ak ventilátor nie je dlhší čas používaný, odpojte ho od napájania a uložte na uzavreté miesto, aby ste zabránili hromadeniu prachu.
- Skladujte ventilátor na suchom a chladnom mieste.

Oprava zariadenia

Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite odpojte USB kábel alebo vypnite zariadenie. Kontaktujte výrobcu alebo odneste ventilátor do servisu na opravu.

Ochrana životného prostredia

Toto označenie naznačuje, že tento produkt nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným domovým odpadom v celej Európskej únii. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zlikvidujte tento produkt zodpovedne s cieľom udržateľného opätovného využitia materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na zber a spätný odber alebo kontaktujte predajcu, od ktorého bol produkt zakúpený. Ten môže zariadenie prijať na bezpečnú recykláciu v záujme ochrany životného prostredia.

Model: **MF-5LWBF**

Farba: **Biela**

Rýchlosť vzduchu: **4 m/s**

Prúdenie vzduchu: **400m³/h**

Výkon: **5W**


Kapacita batérie: **3800~4000mAh**

Úroveň hluku: **≤46.5dB**

Rozmery produktu: **187 x 170 x 279 mm**

Rozmery balenia: **216 x 216 x 132 mm**

Čistá hmotnosť: **0,66 kg**



climative



Запознайте се с всички инструкции и ги спазвайте преди да включите вентилатора.
Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или липсва.

Съдържание

1. Правила за безопасност	
2. Конструкция и употреба на устройството	
3. Почистване и поддръжка	
4. Технически характеристики	

Правила за безопасност

- Проверете напрежението, посочено на табелката на устройството.
- Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, както и от лица без опит и познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасното използване на устройството и разбират свързаните с него рискове. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Деца на възраст между 3 и 8 години могат да включват и изключват устройството само ако то е поставено на подходящо място за използване и са под наблюдение или са получили инструкции за безопасно използване и разбират свързаните с него рискове. Въпреки това, те не могат да свързват устройството към захранването, да променят настройките му, да го почистват или извършват поддръжка.
- Смяната на батерията в устройството може да се извършва само от лице с подходящи умения.
- Зареждайте устройството в съответствие с номиналното напрежение.
- Поставете вентилатора на равна, стабилна и безопасна повърхност преди употреба.
- Изключете щепсела от контакта, когато вентилаторът не се използва. Хванете щепсела и го извадете, не дърпайте захранващия кабел.
- Уверете се, че вентилаторът не среща никакви препятствия по време на осцилация.
- Ако вентилаторът не работи правилно, спрете да го използвате.
- Не поставяйте пръсти или други предмети в предпазната решетка на вентилатора, когато той работи. Особено внимавайте в присъствието на деца, за да предотвратите тяхната игра с вентилатора.
- Не допускайте коса, завеси, покривки, дрехи или пердета да бъдат близо до отворите на вентилатора, тъй като те могат да бъдат засмукани, което може да доведе до повреда на устройството или физически наранявания.
- Не използвайте този вентилатор на открито, той е предназначен само за вътрешна употреба.
- Не използвайте вентилатора в влажни места, като например баня.
- Избягвайте да използвате вентилатора близо до прозорци или на места, изложени на пряка слънчева светлина.
- Винаги използвайте вентилатора с монтирана основа и в стабилна, вертикална позиция.
- Не използвайте вентилатора на места, където се съхраняват бензин, бои или други запалими вещества.
- Изключете USB кабела преди пренасяне, почистване или съхранение на вентилатора.
- Винаги изключвайте вентилатора, когато не се използва.
- Използвайте вентилатора само в съответствие с описанието в това ръководство за употреба.
- Не разглобявайте вентилатора сами, тъй като той не съдържа части, предназначени за ремонт от потребителя.
- Грижете се за чистотата и правилното техническо състояние на вентилатора, използвайте услугите на оторизиран сервис.

- Устройството не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, както и от лица без опит и познания. Не им позволявайте да използват устройството без надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не използвайте удължител.
- Трябва да се осигури наблюдение над децата, за да се гарантира, че те не играят с устройството.

Структура на устройството (фиг. 1)

- 1.1 Преден капак
- 1.2 Вентилаторни лопатки
- 1.3 Въртящ се бутон
- 1.4 Отделение за съхранение на рамката
- 1.5 Горна част на основата
- 1.6 Долна част на основата
- 1.7 Бутон
- 1.8 LED светлина
- 1.9 Заден капак
- 1.10 Горна въртяща се панта
- 1.11 Капак на пантата
- 1.12 Рамо
- 1.13 Дръжка
- 1.14 USB порт за кабел

Функции на устройството

- Два бутона: включване/изключване и регулиране на скоростта на въздушния поток.
- Четири нива на скорост на въздушния поток: висока, средна, ниска, тиха.
- Индикатор за зареждане и сигнализация за ниско ниво на батерията.
- Функция за автоматично изключване при ниско напрежение за защита на батерията.
- Светлините се изключват автоматично след 60 секунди неактивност, а повторното им включване става чрез натискане на произволен бутон.
- Зареждане чрез USB, хранване с литиева батерия, оборудвано със защита от презареждане и прекомерно разреждане.
- Ръчно въртяща се глава в диапазон от 180 градуса, регулируем корпус в диапазон от 70 градуса и сгъваема конструкция, осигуряваща удобство и универсалност при използване.
- Порт за зареждане: 5V, максимум 2A, хранващо напрежение на мотора: 9V.

Инсталация на устройството

- Отворете опаковката, извадете ръководството за употреба и USB кабела. Уверете се, че всички компоненти са налични в комплекта.
- Устройството е готово за употреба без необходимост от допълнителен монтаж, при условие че батерията е достатъчно заредена. В случай на ниско ниво на зареждане използвайте предоставения кабел за зареждане.

Работа и управление

Бутон ON/OFF (фиг. 3.1)

- Режим на готовност: Натиснете кратко бутона „ON/OFF“, за да стартирате вентилатора на тих режим на скорост.
- Работен режим: Натиснете кратко бутона „ON/OFF“, за да спрете работата на вентилатора.

Когато устройството е включено, натиснете бутона (фиг. 3.2), за да регулирате скоростта на вентилатора, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4...

Статус на LED индикаторите за скорост на вентилатора

Натискане на бутона (фиг. 3.2) - 1 път

Скорост на вентилатора: **Тиха**

LED индикатори:

LED 1 (фиг. 3.3): Включен
LED 2 (фиг. 3.4): Изключен
LED 3 (фиг. 3.5): Изключен
LED 4 (фиг. 3.6): Изключен

Натискане 2 пъти

Скорост на вентилатора: **Ниска**

LED индикатори:

LED 1: Включен
LED 2: Включен
LED 3: Изключен
LED 4: Изключен

Натискане 3 пъти

Скорост на вентилатора: **Средна**

LED индикатори:

LED 1: Включен

LED 2: Включен

LED 3: Включен

LED 4: Изключен

Натискане 4 пъти

Скорост на вентилатора: **Висока**

LED индикатори:

LED 1: Включен

LED 2: Включен

LED 3: Включен

LED 4: Включен

Индикатори за работа

1) Когато батерията е достатъчно заредена за работа, LED диодът ще бъде включен или изключен в зависимост от текущото състояние на работа.

2) Ако батерията е твърде слаба, за да може устройството да работи, LED диодът ще започне да мига 5 пъти (бързо мигане – интервали от 0,25 секунди) и след това ще се изключи автоматично. LED диодите ще мигат в съответствие с текущо избраната скорост преди изключване. Например:

- Ако устройството работи в тих режим (свети LED 1), LED 1 ще мига 5 пъти и след това ще се изключи.
- Ако устройството работи на ниска скорост (светят LED 1 и 2), LED 1 и 2 ще мигат 5 пъти и след това ще се изключат.
- Ако устройството работи на средна скорост (светят LED 1, 2 и 3), LED 1, 2 и 3 ще мигат 5 пъти и след това ще се изключат.
- Ако устройството работи на висока скорост (светят LED 1, 2, 3 и 4), LED 1, 2, 3 и 4 ще мигат 5 пъти и след това ще се изключат.

Ако отново натиснете бутона, за да включите устройството, всички лампи (1-4) ще мигнат едновременно 5 пъти

(бързо мигане – интервали от 0,25 секунди), след което устройството ще се изключи автоматично.

3) По време на зареждане на устройството, ако то е включено, диодите няма да мигат.

Режим на зареждане (Изключено)

Ако вентилаторът е изключен по време на зареждане, LED диодите показват нивото на зареждане.

Индикатор за нивото на зареждане на батерията< 25 % зареждане на батерията:

LED 1: Бавно мигане

LED 2: Изключен

LED 3: Изключен

LED 4: Изключен

Между 25 % и 49 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен

LED 2: Бавно мигане

LED 3: Изключен

LED 4: Изключен

Между 50 % и 74 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен

LED 2: Включен

LED 3: Бавно мигане

LED 4: Изключен

Между 75 % и 99 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен

LED 2: Включен

LED 3: Включен

LED 4: Бавно мигане

100 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен

LED 2: Включен

LED 3: Включен

LED 4: Включен

Проверка на нивото на зареждане на батерията

Задръжайки бутона On/Off за 1,5 секунди, можете да проверите нивото на зареждане на батерията, когато вентилаторът е изключен. Броят на светещите LED диоди показва оставащото ниво на зареждане.

< 25 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен
LED 2: Изключен
LED 3: Изключен
LED 4: Изключен

Между 25 % и 49 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен
LED 2: Включен
LED 3: Изключен
LED 4: Изключен

Между 50 % и 74 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен
LED 2: Включен
LED 3: Включен
LED 4: Изключен

Между 75 % и 100 % зареждане на батерията:

LED 1: Включен
LED 2: Включен
LED 3: Включен
LED 4: Включен

Ако батерията не е достатъчно заредена, за да стартира устройството, натискането на бутона On/Off ще накара всички четири LED диода да мигат (5 пъти). Вентилаторът няма да се включи – заредете батерията преди употреба.

Зареждане и време на работа

Време за зареждане: 4 часа до пълно зареждане при използване на адаптер 5V/2A, когато вентилаторът е изключен.
Време на работа: 4 часа при висока скорост и 15 часа при тих режим.

Бележки

- Максималното напрежение на адаптера не трябва да надвишава 5V.

- В случай на неправилна работа на вентилатора, причинена от неправилна употреба или външни фактори, устройството трябва незабавно да бъде изключено, за да се избегне повреда на вътрешната управляваща система.
- Препоръчва се устройството да остане изключено, докато батерията не бъде напълно заредена.
- След автоматично изключване на вентилатора поради ниско ниво на батерията, устройството ще се включи по време на зареждане. Захранващият адаптер трябва да има параметри 5V/2A, в противен случай вентилаторът няма да се стартира.
- Вентилаторът е оборудван с функция за пестене на енергия – светлините ще се изключат след 60 секунди, ако не бъде натиснат никакъв бутон. Натискането на който и да е бутон ще включи отново LED диодите.

Почистване и поддръжка

Винаги изключвайте вентилатора от захранването преди започване на почистване.

Натрупаният прах може да повлияе на неговата ефективност, затова се препоръчва почистване на устройството поне веднъж месечно.

- Изключете вентилатора и го извадете от електрическата мрежа.
- Забележка: винаги изключвайте устройството от захранването преди почистване, за да избегнете риск от токов удар.
- Използвайте мека, влажна кърпа, за да избършете повърхността на устройството. Избягвайте използването на препарати, аерозоли или химически средства, за да не повредите устройството.

Почистване на вентилатора

- Избършете повърхността на вентилатора с влажна кърпа, като избягвате директен контакт с вода.
- Не използвайте препарати, аерозоли или химически средства за почистване на вентилатора.
- Изключете устройството и го извадете от захранването преди започване на почистване, за да избегнете риск от токов удар.

Съхранение на устройството

- Когато вентилаторът не се използва за дълго време, изключете го от захранването и го съхранявайте на затворено място, за да предотвратите натрупването на прах.
- Съхранявайте вентилатора на сухо и хладно място.

Ремонт на устройството

Ако устройството не функционира правилно, незабавно изключете USB кабела или изключете устройството. Свържете се с производителя или предайте вентилатора в сервиз за ремонт.

Опазване на околната среда

Този символ показва, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци в целия Европейски съюз. За да се предотвратят възможни щети за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте този продукт отговорно с цел устойчиво повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за обратно връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да приемат устройството за безопасно рециклиране с цел опазване на околната среда.

Модел: **MF-5LWBF**

Цвят: **Бял**

Скорост на въздуха: **4 м/с**

Въздухопоток: **400м³/ч**

Мощност: **5W**


Капацитет на батерията: **3800-4000mAh**

Ниво на шума: **≤46.5dB**

Размери на продукта: **187 x 170 x 279 мм**

Размери на опаковката: **216 x 216 x 132 мм**

Тегло нето: **0,66 кг**



climative



Запознайте се с всички инструкции и ги спазвайте преди да включите вентилатора.
Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или липсва.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	
2. Az eszköz felépítése és használata	
3. Tisztítás és karbantartás	
4. Műszaki adatok	

Biztonsági előírások

- Ellenőrizze a címkén feltüntetett feszültséget.
- A készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik az azzal kapcsolatos kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek a készüléket csak akkor kapcsolhatják be és ki, ha az a használatához megfelelő helyre van elhelyezve, és felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik az azzal kapcsolatos kockázatokat. Nem csatlakoztathatják a készüléket az áramforráshoz, nem változtathatják meg a beállításokat, nem tisztíthatják és nem végezhetnek karbantartási munkákat.
- Az akkumulátor cseréjét kizárólag megfelelő képzéssel rendelkező személy végezheti el.
- Töltsa a készüléket a névleges feszültségnek megfelelően.
- Helyezze a ventilátort sík, stabil és biztonságos felületre a használat megkezdése előtt.
- Húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, ha a ventilátor nincs használatban. Fogja meg a csatlakozót, és húzza ki, ne húzza a tápkábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a ventilátor oszcilláció közben nem ütközik akadályba.
- Ne helyezze az ujjait vagy más tárgyakat a ventilátor burkolatába működés közben. Különösen ügyeljen arra, hogy gyermekek közelében ne játszanak a ventilátorral.
- Ne engedje, hogy haj, függöny, terítő, ruházat vagy egyéb textíliák a ventilátor nyílásai közelébe kerüljenek, mivel ezek beszívódhatnak, ami a készülék meghibásodását vagy fizikai sérüléseket okozhat.
- Ha a ventilátor hibásan működik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja ezt a ventilátort kültéren, mivel kizárólag beltéri használatra készült.
- Ne használja a ventilátort nedves helyeken, például fürdőszobában.
- Kerülje a ventilátor használatát ablakok közelében vagy olyan helyeken, ahol közvetlen napfény éri.
- A ventilátort mindig a talapzattal felszerelve és stabil, függőleges helyzetben használja.
- Ne használja a ventilátort olyan helyeken, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony anyagokat tárolnak.
- Húzza ki az USB-kábelt a ventilátor áthelyezése, tisztítása vagy tárolása előtt.
- Mindig húzza ki a ventilátort a hálózatról, ha nincs használatban.
- A ventilátort kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ne szerelje szét a ventilátort, mivel az nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ügyeljen a ventilátor tisztaságára és megfelelő műszaki állapotára, használjon hivatalos szervizszolgáltatásokat.

- A készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akiknek korlátozottak a fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik, illetve akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel. Ne engedje, hogy ilyen személyek a készüléket egy felelős személy felügyelete nélkül használják, aki gondoskodik biztonságukról.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Gyermekek felügyelete szükséges annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

A készülék szerkezete (ábra 1)

- 1.1 Elülső burkolat
- 1.2 Ventilátorlapátok
- 1.3 Forgatógomb
- 1.4 Tároló a vázon
- 1.5 Az alap felső része
- 1.6 Az alap alsó része
- 1.7 Gomb
- 1.8 LED világítás
- 1.9 Hátsó burkolat
- 1.10 Felső forgópánt
- 1.11 Pántház
- 1.12 Kar
- 1.13 Fogantyú
- 1.14 USB-kábel port

A készülék funkciói

- Két gomb: be-/kikapcsolás és légsebesség-szabályozás.
- Négy légsebességi szint: magas, közepes, alacsony, csendes.
- Töltési jelző és alacsony akkumulátorszint jelzése.
- Automatikus kikapcsolás funkció alacsony feszültség esetén az akkumulátor védelme érdekében.
- A fények automatikusan kikapcsolnak 60 másodperc inaktivitás után, és bármely gomb megérintésével újra bekapcsolhatók.
- USB-n keresztüli töltés, lítium akkumulátorral történő táplálás, túltöltés és mélykisülés elleni védelemmel ellátva.
- Kézzel forgatható fej 180 fokos tartományban, 70 fokban állítható ház és összecsatolható kialakítás a kényelem és a sokoldalú használat érdekében.
- Töltési port: 5V, legfeljebb 2A, a motor tápfeszültsége: 9V.

A készülék telepítése

- Nyissa ki a csomagolást, vegye ki a használati útmutatót és az USB-kábelt. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész a készletben található.
- A készülék további összeszerelés nélkül használatra kész, feltéve hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve. Alacsony töltöttségi szint esetén használja a mellékelt töltőkábelt.

Működtetés és vezérlés

ON/OFF gomb (3.1 ábra)

- Készenléti mód: Nyomja meg röviden az „ON/OFF” gombot, hogy a ventilátor csendes sebességen működjön.
- Működési mód: Nyomja meg röviden az „ON/OFF” gombot, hogy leállítsa a ventilátor működését.

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a gombot (3.2 ábra), hogy a ventilátor sebességét állítsa, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3...

LED jelzőfények állapota a ventilátor sebességéhez

Gomb megnyomása (3.2 ábra) - 1 alkalommal

Ventilátor sebessége: **Csendes**

LED fények:

LED 1 (3.3 ábra): Bekapcsolva
LED 2 (3.4 ábra): Kikapcsolva
LED 3 (3.5 ábra): Kikapcsolva
LED 4 (3.6 ábra): Kikapcsolva

Gomb megnyomása 2 alkalommal

Ventilátor sebessége: **Alacsony**

LED fények:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Kikapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

Gomb megnyomása 3 alkalommal

Ventilátor sebessége: **Közepes**

LED fények:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Bekapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

Gomb megnyomása 4 alkalommal

Ventilátor sebessége: **Magas**

LED fények:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Bekapcsolva
LED 4: Bekapcsolva

Működési indikátorok

- 1) Amikor az akkumulátor megfelelően fel van töltve a működéshez, a LED világítás be vagy ki lesz kapcsolva a jelenlegi működési állapottól függően.
- 2) Ha az akkumulátor túl alacsony ahhoz, hogy a készülék működjön, a LED világítás 5-ször villogni kezd (gyors villogás – szünetek 0,25 másodpercenként), majd automatikusan kikapcsol. A LED-ek a kiválasztott sebesség szerint fognak villogni a kikapcsolás előtt.

Például:

- Ha a készülék csendes üzemmódban működik (LED 1 bekapcsolva), akkor a LED 1 5-ször villog, majd kikapcsol.
- Ha a készülék alacsony sebességgel működik (LED 1 és 2 bekapcsolva), a LED 1 és 2 5-ször villog, majd kikapcsolnak.
- Ha a készülék közepes sebességgel működik (LED 1, 2 és 3 bekapcsolva), a LED 1, 2 és 3 5-ször villog, majd kikapcsolnak.
- Ha a készülék magas sebességgel működik (LED 1, 2, 3 és 4 bekapcsolva), a LED 1, 2, 3 és 4 5-ször villog, majd kikapcsolnak.

Ha újra megnyomja a gombot a készülék bekapcsolásához, az összes LED (1-4) egyszerre 5-ször villog (gyors villogás – szünetek 0,25 másodpercenként), majd a készülék automatikusan kikapcsol.

3) A készülék töltése közben, ha be van kapcsolva, a LED-ek nem fognak villogni.

Töltési mód (Kikapcsolt)

Ha a ventilátor kikapcsolt állapotban van töltés közben, a LED-ek a töltöttségi szintet jelzik.

A töltöttségi szint jelzője< 25% akkumulátor töltöttség:

LED 1: Lassú villogás
LED 2: Kikapcsolva
LED 3: Kikapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

25% és 49% között akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Lassú villogás
LED 3: Kikapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

50% és 74% között akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Lassú villogás
LED 4: Kikapcsolva

75% és 99% között akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Bekapcsolva
LED 4: Lassú villogás

100% akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Bekapcsolva
LED 4: Bekapcsolva

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Tartsa lenyomva az On/Off gombot 1,5 másodpercig, hogy ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, amikor a ventilátor ki van kapcsolva. Az égő LED-ek száma mutatja a hátralévő töltöttséget.

< 25% akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Kikapcsolva
LED 3: Kikapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

25% és 49% között akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Kikapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

50% és 74% között akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Bekapcsolva
LED 4: Kikapcsolva

75% és 100% között akkumulátor töltöttség:

LED 1: Bekapcsolva
LED 2: Bekapcsolva
LED 3: Bekapcsolva
LED 4: Bekapcsolva

Ha az akkumulátor nincs elég töltve ahhoz, hogy elindítsa a készüléket, az On/Off gomb megnyomása után az összes négy LED 5-ször villogni kezd. A ventilátor nem kapcsol be – töltse fel az akkumulátort a használat előtt.

Töltés és működési idő

- Töltési idő: 4 óra teljes feltöltéshez 5V/2A adapter használatával, amikor a ventilátor ki van kapcsolva.
- Működési idő: 4 óra magas sebességnél és 15 óra csendes üzemmódban.

Megjegyzések

- A tápegység maximális feszültsége nem haladhatja meg az 5V-ot.

- Ha a ventilátor működésében rendellenességek lépnek fel, amelyeket helytelen használat vagy külső tényezők okoznak, azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje a belső vezérlőrendszer károsodását.
- Javasolt, hogy a készüléket teljes akkumulátortöltésig ne használja.
- A ventilátor automatikus kikapcsolása után alacsony akkumulátorszint miatt a készülék bekapcsolódik töltés közben. A tápegységnek 5V/2A paraméterekkel kell rendelkeznie, különben a ventilátor nem fog működni.
- A ventilátor energiatakarékos funkcióval van felszerelve – a fények 60 másodperc inaktivitás után kikapcsolnak, ha nem nyomnak meg semmilyen gombot. Bármely gomb megnyomása újra bekapcsolja a LED-eket.

Tisztítás és karbantartás

Mindig húzza ki a ventilátort a hálózati áramforrásból, mielőtt nekiáll a tisztításnak.

A felhalmozódott por befolyásolhatja a ventilátor teljesítményét, ezért ajánlott havonta legalább egyszer megtisztítani a készüléket.

- Kapcsolja ki a ventilátort és húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- Figyelem: mindig húzza ki a készüléket a hálózati áramforrásból a tisztítás előtt, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.
- Használjon puha, nedves ruhát a készülék felületének letörléséhez. Kerülje a tisztítószerek, aeroszolok vagy vegyi anyagok használatát, hogy ne sértse meg a készüléket.

A ventilátor tisztítása

- Törölje le a ventilátor felületét nedves ruhával, kerülve a közvetlen vízérintkezést.
- Ne használjon tisztítószereket, aeroszolokat vagy vegyi anyagokat a ventilátor tisztításához.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozóból a tisztítás előtt, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

A készülék tárolása

- Ha a ventilátor hosszabb ideig nincs használatban, húzza ki a tápkábelt és tárolja zárt helyen, hogy megakadályozza a por felhalmozódását.
- Tárolja a ventilátort száraz, hűvös helyen.


A készülék javítása

Ha a készülék hibásan működik, azonnal húzza ki az USB kábelt vagy kapcsolja ki a készüléket. Lépjen kapcsolatba a gyártóval, vagy vigye a ventilátort szervizbe javításra.

Környezetvédelem

Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az Európai Unió területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségügyi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen kell kezelni ezt a terméket, hogy biztosítsuk az anyagok fenntartható újrahasznosítását. Az elhasznált eszköz visszaadásához használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a terméket értékesítő kereskedővel. Ők biztonságos újrahasznosítás céljából átvehetik a terméket a környezet védelme érdekében.

Modell: **MF-5LWBF**
Szín: **Fehér**
Légsebesség: **4 m/s**
Légáram: **400m³/h**
Teljesítmény: **5W**
Akkumulátor kapacitás: **3800~4000mAh**
Zajszint: **≤46.5dB**
Termék mérete: **187 x 170 x 279 mm**
Csomagolás mérete: **216 x 216 x 132 mm**
Nettó súly: **0,66 kg**



climative



Citește toate instrucțiunile și respectă-le înainte de a porni ventilatorul.
Nu utiliza dispozitivul dacă vreuna dintre părțile sale este defectă sau lipsă.

Cuprins

1. Reguli de siguranță	
2. Construcția și utilizarea dispozitivului	
3. Curățare și întreținere	
4. Date tehnice	

Reguli de siguranță

- Verificați tensiunea indicată pe plăcuța de identificare.
- Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, precum și de persoane fără experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie sub supraveghere sau să fi fost instruite în utilizarea sigură a dispozitivului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu pot fi realizate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot porni și opri dispozitivul doar dacă acesta a fost plasat într-un loc adecvat pentru utilizare și sunt sub supraveghere sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea sigură a dispozitivului și înțeleg riscurile implicate. Nu pot conecta dispozitivul la sursa de alimentare, nu pot modifica setările acestuia, nu pot curăța și nu pot efectua operațiuni de întreținere.
- Schimbarea bateriei dispozitivului poate fi realizată numai de către o persoană cu abilități adecvate.
- Încărcați dispozitivul conform tensiunii nominale.
- Plasați ventilatorul pe o suprafață plată, stabilă și sigură înainte de a începe utilizarea.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză atunci când ventilatorul nu este folosit. Apucați mufa și scoateți-o, nu trageți de cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că ventilatorul nu întâmpină obstacole în timpul oscilației.
- Nu utilizați ventilatorul în locuri umede, cum ar fi baie.
- Deconectați întotdeauna ventilatorul atunci când nu este utilizat.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în carcasa ventilatorului atunci când este în funcțiune. Aveți grijă deosebită în apropierea copiilor pentru a preveni joaca acestora cu ventilatorul.
- Nu permiteți ca părul, perdelele, fețele de masă, hainele sau draperiile să fie aproape de orificiile ventilatorului, deoarece pot fi atrase, ceea ce poate duce la deteriorarea dispozitivului sau la răniri fizice.
- În cazul în care ventilatorul funcționează necorespunzător, opriți-l imediat.
- Nu utilizați acest ventilator în exterior, este destinat doar pentru utilizare internă.
- Evitați utilizarea ventilatorului în apropierea ferestrelor sau în locuri expuse la razele directe ale soarelui.
- Ventilatorul trebuie utilizat întotdeauna cu baza montată și într-o poziție verticală stabilă.
- Nu utilizați ventilatorul în locuri unde sunt depozitate benzină, vopsea sau alte substanțe inflamabile.
- Deconectați cablul USB înainte de a muta, curăța sau depozita ventilatorul.
- Folosiți ventilatorul doar conform descrierii din acest manual de utilizare.
- Nu demontați ventilatorul singur, deoarece nu conține piese destinate pentru repararea de către utilizator.
- Aveți grijă de curățenia și starea tehnică a ventilatorului, utilizați serviciile unui centru autorizat de reparații.
- Nu utilizați prelungitoare.
- Asigurați-vă că există supraveghere asupra copiilor pentru a preveni joaca acestora cu dispozitivul.

- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, sau de către persoane fără experiență și cunoștințe. Nu le permiteți să utilizeze dispozitivul fără supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

Structura dispozitivului (fig. 1)

- 1.1 Carcasa frontală
- 1.2 Paletele ventilatorului
- 1.3 Butonul de reglare
- 1.4 Spațiu de depozitare pe cadru
- 1.5 Partea superioară a bazei
- 1.6 Partea inferioară a bazei
- 1.7 Butonul
- 1.8 Lumină LED
- 1.9 Carcasa din spate
- 1.10 Hinge rotativ superior
- 1.11 Carcasa balamalei
- 1.12 Braț
- 1.13 Mâner
- 1.14 Portul cablului USB

Funcțiile dispozitivului

- Două butoane: pornire/oprire și reglarea vitezei vântului.
- Patru niveluri de viteză a vântului: mare, medie, mică, silențioasă.
- Indicator de încărcare și semnalizare a nivelului scăzut al bateriei.
- Funcție de oprire automată la tensiune joasă pentru protecția bateriei.
- Lumina se stinge automat după 60 de secunde de inactivitate, iar reaprirea acestora se face prin atingerea oricărui buton.
- Încărcare prin USB, alimentat de o baterie litiu-ion, dotat cu protecție la supraîncărcare și descărcare excesivă.
- Capul rotativ manual în intervalul de 180 grade, carcasa reglabilă în intervalul de 70 grade și structură pliabilă pentru confort și versatilitate în utilizare.
- Portul de încărcare: 5V, maxim 2A, tensiune de alimentare a motorului: 9V.

Instalarea dispozitivului

- Deschideți ambalajul, scoateți manualul de utilizare și cablul USB. Asigurați-vă că toate elementele sunt incluse în pachet.

- Dispozitivul este gata de utilizare fără a fi necesar un montaj suplimentar, cu condiția ca bateria să fie suficient de încărcată. În caz de încărcare scăzută, utilizați cablul de încărcare inclus.

Instalarea dispozitivului

- Deschideți ambalajul, scoateți manualul de utilizare și cablul USB. Asigurați-vă că toate elementele sunt incluse în pachet.
- Dispozitivul este gata de utilizare fără a fi necesar un montaj suplimentar, cu condiția ca bateria să fie suficient de încărcată. În caz de încărcare scăzută, utilizați cablul de încărcare inclus.

Operare și control

Butonul ON/OFF (fig. 3.1)

- Modul de așteptare: Apăsați scurt butonul „ON/OFF” pentru a porni ventilatorul pe nivelul scăzut de viteză.
- Modul de funcționare: Apăsați scurt butonul „ON/OFF” pentru a opri ventilatorul.

Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul (fig. 3.2) pentru a ajusta viteza ventilatorului, 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 2 → 3 → 4...

Starea indicatorilor LED pentru viteza ventilatorului

Apăsarea butonului (fig. 3.2) - 1 dată

Viteza ventilatorului: **Silențioasă**

Lămpi LED:

- LED 1 (fig. 3.3): Aprins
- LED 2 (fig. 3.4): Stins
- LED 3 (fig. 3.5): Stins
- LED 4 (fig. 3.6): Stins

Apăsarea butonului de 2 ori

Viteza ventilatorului: **Mică**

Lămpi LED:

- LED 1: Aprins
- LED 2: Aprins
- LED 3: Stins
- LED 4: Stins

Apăsarea butonului de 3 ori

Viteza ventilatorului: **Medie**

Lămpi LED:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Aprins
LED 4: Stins

Apăsarea butonului de 4 ori

Viteza ventilatorului: **Mare**

Lămpi LED:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Aprins
LED 4: Aprins

Indicatorii de funcționare

1) Când bateria este suficient de încărcată pentru a funcționa, LED-ul va fi aprins sau stins în funcție de starea curentă de funcționare.

2) Când bateria este prea slabă pentru a permite funcționarea dispozitivului, LED-ul va începe să clipească de 5 ori (clipește rapid – pauze de 0,25 secunde) și apoi se va opri automat. LED-urile vor clipi conform vitezei curente selectate înainte de oprire. De exemplu:

- Dacă dispozitivul funcționează în modul silențios (LED 1 aprins), LED-ul 1 va clipească de 5 ori și apoi se va stinge.
- Dacă dispozitivul funcționează la viteză mică (LED-urile 1 și 2 aprinse), LED-urile 1 și 2 vor clipească de 5 ori și apoi se vor stinge.
- Dacă dispozitivul funcționează la viteză medie (LED-urile 1, 2 și 3 aprinse), LED-urile 1, 2 și 3 vor clipească de 5 ori și apoi se vor stinge.
- Dacă dispozitivul funcționează la viteză mare (LED-urile 1, 2, 3 și 4 aprinse), LED-urile 1, 2, 3 și 4 vor clipească de 5 ori și apoi se vor stinge.

Dacă apăsați din nou butonul pentru a porni dispozitivul, toate luminițele LED (1-4) vor clipi simultan de 5 ori (clipește rapid – pauze de 0,25 secunde), apoi dispozitivul se va opri automat.

3) În timpul încărcării dispozitivului, dacă este pornit, LED-urile nu vor clipi.

Modul de încărcare (Oprit)

Dacă ventilatorul este oprit în timpul încărcării, LED-urile indică nivelul de încărcare.

Indicatorul nivelului de încărcare al bateriei

< 25% din încărcarea bateriei:

LED 1: Clipește lent
LED 2: Stins
LED 3: Stins
LED 4: Stins

Între 25% și 49% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Clipește lent
LED 3: Stins
LED 4: Stins

Între 50% și 74% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Clipește lent
LED 4: Stins

Între 75% și 99% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Aprins
LED 4: Clipește lent

100% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Aprins
LED 4: Aprins

Verificarea nivelului de încărcare a bateriei

Ținând apăsat butonul On/Off timp de 1,5 secunde, poți verifica nivelul de încărcare a bateriei atunci când ventilatorul este oprit. Numărul de LED-uri aprinse indică nivelul de încărcare rămas.

< 25% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Stins
LED 3: Stins
LED 4: Stins

Între 25% și 49% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Stins
LED 4: Stins

Între 50% și 74% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Aprins
LED 4: Stins

Între 75% și 100% din încărcarea bateriei:

LED 1: Aprins
LED 2: Aprins
LED 3: Aprins
LED 4: Aprins

Dacă bateria nu este suficient de încărcată pentru a porni dispozitivul, apăsarea butonului On/Off va face ca toate cele patru LED-uri să clipească de 5 ori. Ventilatorul nu se va porni – încarcă bateria înainte de utilizare.

Încărcare și timp de funcționare

- Timp de încărcare: 4 ore pentru o încărcare completă utilizând un adaptor de 5V/2A, când ventilatorul este oprit.
- Timp de funcționare: 4 ore la viteză mare și 15 ore în modul silențios.

Observații

- Tensiunea maximă a adaptorului nu trebuie să depășească 5V.

- În cazul în care apar nereguli în funcționarea ventilatorului cauzate de utilizarea incorectă sau factori externi, trebuie să opriți imediat dispozitivul pentru a evita deteriorarea sistemului intern de control.
- Se recomandă oprirea dispozitivului până la încărcarea completă a bateriei.
- După oprirea automată a ventilatorului din cauza nivelului scăzut al bateriei, dispozitivul se va porni în timpul încărcării. Adaptorul trebuie să aibă parametrii de 5V/2A, altfel ventilatorul nu se va porni.
- Ventilatorul este dotat cu o funcție de economisire a energiei – luminile se vor stinge după 60 de secunde de inactivitate, dacă niciun buton nu este apăsat. Atingerea oricărui buton va reaprinde LED-urile.

Curățare și întreținere

Întotdeauna deconectați ventilatorul de la sursa de alimentare înainte de a începe curățarea.

Praful acumulat poate afecta performanța acestuia, de aceea se recomandă curățarea dispozitivului cel puțin o dată pe lună.

- Opriți ventilatorul și deconectați-l de la alimentare.
- Atenție: Întotdeauna deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare, pentru a evita riscul de electrocutare.
- Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a șterge suprafața dispozitivului. Evitați utilizarea detergenților, aerosolilor sau substanțelor chimice pentru a nu deteriora dispozitivul.

Curățarea ventilatorului

- Ștergeți suprafața ventilatorului cu o cârpă umedă, evitând contactul direct cu apa.
- Nu utilizați detergenți, aerosoli sau substanțe chimice pentru curățarea ventilatorului.
- Opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a începe curățarea, pentru a evita riscul de electrocutare.

Depozitarea dispozitivului

- Când ventilatorul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare și depozitați-l într-un loc închis pentru a preveni acumularea de praf.
- Depozitați ventilatorul într-un loc uscat și răcoros.


Repararea dispozitivului

Dacă dispozitivul funcționează incorect, deconectați imediat cablul USB sau opriți dispozitivul. Contactați producătorul sau duceți ventilatorul la un service pentru reparații.

Protecția mediului

Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga Uniune Europeană. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, tratați acest produs în mod responsabil pentru a asigura reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot accepta produsul pentru reciclare în condiții de siguranță, în scopul protejării mediului.

Model: **MF-5LWBF**
Culoare: **Alb**
Viteza aerului: **4 m/s**
Flux de aer: **400m³/h**
Putere: **5W**
Capacitate baterie: **3800-4000mAh**
Nivel de zgomot: **≤46.5dB**
Dimensiuni produs: **187 x 170 x 279 mm**
Dimensiuni ambalaj: **216 x 216 x 132 mm**
Greutate netă: **0,66 kg**



climative